



Das neue BONUS-SPIEL!

Früchte statt warten.



Wie gelange ich zum BONUS-SPIEL?

Das BONUS-SPIEL wird hin und wieder mit Beginn der Buchungspause als Pop-up angezeigt. Man hat 10 Sekunden, um durch das Drücken der „Start“-Taste das BONUS-SPIEL zu starten. Wird das Bonus-Spiel innerhalb dieses Zeitrahmens nicht gestartet, geht das Gerät in die Unterbrechungspause, so dass anschließend wieder volle 60 Minuten Spielzeit zur Verfügung stehen.



Wie läuft das BONUS-SPIEL ab?

Das Spiel läuft im „Starten“-Modus und kann nicht angehalten werden, es wird immer auf Level 20 gespielt. Ca. 5 Minuten vor Ende der Buchungspause endet auch das Bonus-Spiel.

Nach einem Bonus-Spiel Angebot erfolgt ein neues Angebot erst nach mindestens 45 Minuten.

Wichtig zu wissen:

Ist die Bank am Ende des Spiels positiv, kann man frei über die erzielten BITS verfügen.

Ist die Bank am Ende des Spiels negativ, wird Sie automatisch auf 0 gesetzt.

Wird während des BONUS-SPIELS der Logout-Button betätigt, die Auszahl-Taste gedrückt, das Gerät in den Service gesetzt oder ausgeschaltet, wird die Bank auf „0“ gesetzt und das BONUS-SPIEL beendet.



adp MERKUR GmbH
Borsigstraße 22 | 32312 Lübbecke
info@merkur-spielewelt.de
www.merkur-spielewelt.de



MERKUR
Enjoy the game